Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 1

1 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 1

2-6 ЭТАЖИ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 1

7 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З
Ю
С
В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 2

1 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 2

2-7 ЭТАЖИ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

З
Ю
С
В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 2

8 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 3 / СЕКЦИЯ 2

9 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З
Ю
С
В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 1

1 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

Приозерское шоссе

ул. Центральная

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 1

2-6 ЭТАЖИ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 1

7 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 2

1 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 2

2-7 ЭТАЖИ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

З
Ю
С
В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 2

8 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 4 / СЕКЦИЯ 2

9 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З
Ю
С
В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 1

1 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 1

2-6 ЭТАЖИ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

Приозерское шоссе

ул. Центральная

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 1

7 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

Приозерское шоссе

ул. Центральная

КОРПУС 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 2

1 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 2

2-7 ЭТАЖИ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 2

8 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

ВОСХОД

ул. Центральная

З Ю С В

Жилой комплекс Финский Квартал

Ленинградская область, Всеволжский район,
Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, уч. 23

КОРПУС 5 / СЕКЦИЯ 2

9 ЭТАЖ

ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартиры

ПОЗИЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2

ЗАКАТ

Приозерское шоссе

ул. Центральная

ВОСХОД

З
Ю
С
В